

Kurzanleitung

BatteryGPS-Data System

Fernüberwachung Ihrer NLS-Batterie in wenigen Schritten

So funktioniert es:

- 1. Dongle anschließen** Verbinden Sie das BatteryGPS-Data System zuerst per Kabel mit der Batterie.
- 2. 5 Minuten warten** Der Dongle registriert die Batterie im Hintergrund automatisch am Server. Bitte die Wartezeit einhalten.
- 3. App öffnen** Installieren bzw. öffnen Sie die App „Next Level Systems Battery“.
- 4. Nur falls noch nicht erfolgt: registrieren** Legen Sie einmalig Ihr Benutzerkonto mit E-Mail und Passwort an.
- 5. QR-Code scannen** Scannen Sie den QR-Code auf der Batterie oder in der beiliegenden Anleitung.
- 6. Gerät einrichten** Folgen Sie den Schritten in der App. Danach werden Batteriedaten und Standort über die integrierte SIM an den Server übertragen.

Wichtig

Immer zuerst den Dongle an die Batterie anschließen und erst danach ca. 5 Minuten warten. **Erst anschließend** den QR-Code scannen und die Einrichtung in der App durchführen.

Hinweis: Wenn die Batterie bereits per Bluetooth in der App eingerichtet wurde und die Registrierung mit Benutzername und Passwort schon erfolgt ist, entfällt Schritt 4.



BatteryGPS-Data System

Überträgt per SIM

Batteriedaten an den Server

Standort

Fahrzeugposition in der App

Kostenfrei bis 10 Jahre

laut Produktbeschreibung

Maße

180 x 28 x 50 mm

Tipp: Sollte das Gerät in der App nicht sofort sichtbar sein, bitte die Wartezeit einhalten und die App anschließend neu öffnen.